クラア ○○○ シリーズ クイックガイド

ASPIRE OF シリーズ

Copyright © 2009. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Aspire one シリーズ クイックガイド 初版: 2009 年 2 月

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、新しい版のマニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

本書に対する Acer の責任は、保証書に記載される免責事項の対象となります。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複写、伝送、転写、検索可能な形での保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire one シリーズノートブックコンピューター

モデル番号: ______ シリアル番号: _____ 購入日: ____ 購入場所:

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:

Product name: Notebook PC

Model number: KAV60

Machine type: Aspire one

SKU number: Aspire one-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Name of responsible party: Acer America Corporation

Address of responsible party: 333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 USA

Contact person: Acer Representative

Tel: 1-254-298-4000

Fax: 1-254-298-4147

ASPIRE 000 21-X

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated 8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai

Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3120

E-mail: easy lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Notebook PC Trade name: Acer

Model number: KAV60 Machine type: Aspire one

SKU number: Aspire one-xxxxx ("x" = 0 - 9, a - z, or A - Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022: 2006, AS/NZS CISPR22: 2006, Class B
- EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
- EN55013: 2001 + A1: 2003 + A2:2006 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN55020: 2007 (Applicable to product built with TV tuner module)
- EN61000-3-2: 2006, Class D
- EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001+A2: 2005

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1: 2001 + A11: 2004
- EN60065: 2002 + A1: 2006 (Applicable to product built with TV tuner module)



クイックガイド

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1:2001 + A11:2004
 - EN50371:2002
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1 V1.6.1
 - EN301 489-3 V1.4.1 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-17 V1.2.1
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 V1.1.2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328 V1.7.1
 - EN301 893 V1.4.1 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai /Manager

Regulation Center, Acer Inc.

Feb. 20, 2009

Date

ASPIRE 000 211-X

初心者の方へ



はじめに

Acer ノートブックをお買い上げいただきありがとうございます。

各種ガイドについて

Acer ノートブックを快適にお使いいただけるよう、数種類のガイド*をご用意いたしました。

まず、コンピュータの設定手順を説明したガイドがクイックガイドです。

アプリケーションマニュアルにはノートブックの基本機能が記載されています。生産性を高めるためにノートブックを活用する方法については、AcerSystem ユーザーガイドをご参照ください。このガイドにはシステムユーティリティ、データリカバリー、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報が記載されています。その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。これは PDF(Portable Document Format)フォーマットでもお読みいただけるよう、ノートブックにあらかじめプリロードされています。



注意: このファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。ノートブックに Adobe Reader がインストールされていない場合は、[AcerSystem ユーザーガイド]をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムが起動されます。画面の指示にしたがってインストールを完了してください。Adobe Reader の使い方については、ヘルプとサポートメニューを参照してください。



* 重要:本書(印刷版およびデジタル版)の説明は参照を目的として記載されており、AcerSystem ユーザーガイドに特別に保証情報が記載されている場合を除き、Acer はお客様が購入された製品についていかなる責任も保証も行いません。Acer はガイドに含まれる誤りについて一切責任を負いません。

ASPIRE 000 21-X

ネットワークの設定

本書には、インターネットに接続できるように LAN およびワイヤレスネットワークの設定を行うための手順が記載されています。

LAN 接続の設定

LAN ケーブルを Ethernet (RJ-45)ポートに接続するだけです。Ethernet ポートの位置については、**10 ページの「左面**」を参照してください。

ワイヤレス接続の設定

- 1. Aspire one の正面にあるスイッチを使って、ワイヤレス LAN をオンにします。
- 2. システムトレイの 🔜 アイコンをクリックし、接続先となるワイヤレス アクセスポイントを選択します。



3G SIM カードの挿入 (特定モデルのみ)

バッテリーを外し、3G SIM カードスロットに慎重に 3G SIM カードを挿入します。3G SIM カードスロットの位置については、**11 ページの「底面**」を参照してください。

クイックガイド

Aspire one ツアー

初心者の方へ セクションの図にしたがってコンピュータを設定したら、これから新しい Acer ノートブックについて紹介します。



上面

#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	ビデオコミュニケーション用のウェブカ メラです。
2	100	マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
3		ディスプレイスク リーン	LCD (液晶ディスプレイ) とも呼ばれるコ ンピュータの出力ディスプレイです。
4	\$	Bluetooth 通信スイッチ/ インジケータ	Bluetooth 機能を有効/無効にします。 Bluetooth 通信の状態を表示します (特定モデルのみ)。
5		状態インジケータ	点灯や点滅によりコンピュータの機能やコンポーネントの状態を知らせる LEDです。
6		キーボード	コンピュータにデータを入力します。
7		タッチパッド	コンピュータマウスと同じように機能 し、指を触れることで反応するポインティングデバイスです。
8		電源インジケータ	電源本 PC の電源が ON のときに点灯します。
9		クリックボタン (左 / 右)	左右のボタンはマウスの左右のボタンと 同じように機能します。
10	<i>\</i> 3 =∈	ワイヤレス LAN/3G 通信イン ジケータ	ワイヤレス LAN/3G 通信の状態を表示します (特定モデルのみ)。
11	ტ	電源ボタン/ インジケータ	コンピュータの電源をオン/オフにしま す。


ASPIRE 000 211-X

正面 (閉じた場合)


出力ジャック


#	アイ	アイテム	説明
	コン		
1	\mathcal{C}		ワイヤレス機能を有効/無効にします。
		イッチ	
左面			
2	윰	Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100 ベースのネットワーク に接続します。
3		通気孔スロットと 冷却ファン	長時間に及ぶ使用においてもコンピュータが過熱しないよう冷却します。 注意:ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰め込んだりしないでください。
4		外部ディスプレイ (VGA) ポート	出力オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。
5	•<	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USBマウスなど)。
6	1817	マイクロフォン入 カジャック	外付けマイクロフォンからの入力を受け 取ります。
7	ဂ	ヘッドフォン/ スピーカー/	出力オーディオデバイスに接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。





クイックガイド





右面

_	ш				
	コン		説明		
8		マルチ・イン・ワン カードリーダー ¹	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、メモリスティック(MS)、メモリスティック PRO (MS PRO)、xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意:カード押すとカードを取り出し/装着することができます。一度に 1 個のカードしか操作できません。		
9	•	USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスに接続します (USB マウスなど)。		
10	==	DC 入力ジャック	AC アダプタに接続します。		
11	ĸ	Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティロックに接続します。		
背	背面 & 底面				
12	1	バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。 注意:ここに表示されるバッテリーは参照用です。購入されたモデルによっては、別のバッテリーが装備されている場合があります。		
13		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。		
14		通気孔スロットおよ び冷却ファン	長時間に及ぶ使用においてもコンピュータが 過熱しないよう冷却します。 注意:ファンの通気穴を塞いだり、異物を詰 め込んだりしないでください。		
15		バッテリー取り外し つまみ	バッテリーを取り出します。		
16		3G SIM カードスロット	3G 接続を行うために 3G SIM カードを挿入し ます (特定モデルのみ)。		

ASPIRE 000 211-X

仕様

アイテム	説明
オペレーティ	正規 Windows® XP Home (Service Pack 3)
ングシステム	
プラット	Intel® Atom™ プロセッサ
フォーム	Mobile Intel® 945GSE Express チップセット
	Mobile Intel® 82801GBM チップセット
	Acer InviLink [™] 802.11b/g
システム	シングルチャネル (soDIMM スロットx 1)
メモリ	● DDR2 533/667 MHz SDRAM メモリインターフェイス
	設計
	• soDIMM スロット: 512 MB / 1 GB / 2 GB の
	soDIMM に対応 (合計システムメモリは 2 GB)
ディスプレイ	10.1" WSVGA 高輝度 (標準 180 ニト) Acer CrystalBrite™
	TFT LCD、1024 x 600 ピクセル解像度
グラフィック	
ストレージ	2.5" 9.5 mm 160GB 以上のハードディスク
	1 台複数機能搭載のカードリーダー
オーディオ	高性能オーディオをサポート
	内蔵ステレオスピーカー x2
	MS-Sound 対応
	内蔵デジタルマイクロホン
	最適化 Dolby [®] Headphone テクノロジー
コミュニケー	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ション	像度対応)
	WLAN: Acer InviLink [™] 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED [®] ネッ
	トワーク接続、Acer SignalUp [™] ワイヤレステクノロジー
	対応
	LAN: 10/100 Mbps 高速イーサネット
	WPAN: Bluetooth® 2.0+EDR
	WWAN: UMTS/HSPA 850/1900/2100 MHz と 4 バンド
	GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) (GTM380E/Gobi [™] 1000 €
	ジュール搭載の 3G モデル)

	WWAN: UMTS/HSPA 900/2100 MHz と 4 バンド
ション	GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) (GTM382E モジュール
	搭載の 3G モデル)
プライバシー	
保護	Kensington ロックスロット
寸法および	258.5 (幅) x 184 (奥) x 25.4 (高) mm
重量	(10.17 x 7.24 x 1 インチ)
	SKUの場合 1.18 kg (2.62 lbs.) (3 セルバッテリー装着時)
	SKUの場合 1.33 kg (2.95 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源	24.4 W 2200 mAh リチウムイオンバッテリーパック
	(3-セル)
	バッテリー寿命3時間
	48.8 W 4400 mAh リチウムイオンバッテリーパック
	(6-セル)
	バッテリー寿命 6 時間
	57.7 W 5200 mAh リチウムイオンバッテリーパック
	(6-セル)
	• バッテリー寿命 7 時間
	電源コード付き30W アダプタ
	ENERGY STAR® 4.0
入力装置	84 キー キーボード (最低 1.6mm キーストローク)
	2 ボタン付きタッチパッド ポインティングデバイス
I/O	1 台複数機能搭載のカードリーダー
	3 つの USB 2.0 ポート
	外部ディスプレイ (VGA) ポート
	ヘッドフォン/スピーカー/出力ジャック
	マイクロフォン入力ジャック
	Ethernet (RJ-45) ポート
	AC アダプタ用直流入力ジャック
環境	温度:
	操作時:5 ℃ ~ 35 ℃
	非操作時:-20 ℃ ~ 65 ℃
	湿度 (結露なきこと):
	操作時:20% ~ 80%
	非操作時:20% ~ 80%

注意:上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。